
NEC





NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

Express5800/S© ユーザーズガイド

リモートアクセスVPNの設定(サーバ編)

上 次

リモートアクセス VPN 環境の構築	(サ ーバ 編)	1
はじめにリモートアクセス VPN の設定 概要		. 3
VPN 構築の前提条件 制限・注意事項		
VPN サーバの設定		5
作業の流れ 事前準備		
ューザ認証の設定		7
SG300 の設定		
ユーザの設定		
グループの作成 グループルールの設定		17
サーバ公開ルールの設定		23
ルール設定の更新 VPN 通信の確認		